

PUSH PLUS+



※上記2点は商品のカスタム例です。

## 「あける」をもっと楽しく。

「あける」をもっと楽しく。をコンセプトに開発したカードケース。

一見開け方がわからない様にしてあり、あけ方にもちょっとコツが必要な好き嫌いの分かれるクセの強い商品です。

コツをつかむと上半分が簡単に開きスマートにカード類が出し入れでき、名刺、電子マネーカード、ポイントカード等の携帯用として便利です。

カラーバリエーションも豊富で自身でカスタマイズして使って頂く事も可能です。

### How to use




図2のように両手で持ち、図1矢印の箇所を右側へスライドするように押し込んで下さい。

押し込みますと、本体上部のフタが手前に開封します。

フタを開き、中身のカードを取り出します。

※フタを閉じる際は、カチッと音がするまでしっかりと閉め下さい。

PUSH PLUS+

### Card Case

カードケース

材質：ポリプロピレン  
耐熱温度：100℃  
サイズ：W74×D13.5×H98mm  
収納可能サイズ：幅60mm×長さ90mm  
(名刺、ポイントカード、電子マネーカード等)  
収納容量：名刺30枚程度

#### 【使用上の注意】

- ・火気のそばに置かないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないようにして下さい。破損の原因となります。
- ・保管をする際は直射日光を避け、涼しい場所で保管して下さい。製品に異常が見つかった場合は使用を中止して下さい。
- ・改良のため予告無く形状や色を変更する場合がございます。
- ・使用開始時にフタが硬い場合がございますので、何度か折り曲げて使用して下さい。

### HIRO-PLUS

製造・販売元：株式会社ヒロプラス  
〒130-0011 東京都墨田区石原 2-28-11 ヒロハマビル内  
問い合わせ先：info@hiro-plus.com  
(お手数ですがメールでのご連絡をお願い致します)

<http://www.hiro-plus.com/pushplus>



意匠登録申請中



Made in JAPAN